

Mer Lyst Ivrig miniwand

art. 118505

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass, helt nederst på håndtaket til vibratoren rett under CE-merket. Første gang denne skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Ikke vær redd for å ta i da man må bruke litt krefter for å få den inn første gangen. Så snart den er koblet til strøm, vil det blinke et blått lys i knappen som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Man skrur enkelt på vibratoren ved å trykke én gang på knappen.

Endre program: Trykk videre for å endre intensitet/mønster.

Skru av: Hold knappen inne for å skru vibratoren av.

Tastelås: Hold knappen inne i ca. 3 sekunder. Når det blinker 2 ganger, er tastelåsen av/på.

Renhold: Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 13,5 cm
- Omkrets: cirka 9,5 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB B ladekabel](#)
- Ladetid: 60 minutter
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

